

Handleiding

Voor het opzetten van een REDA boogluifel

1

Zet de caravan in zijn geheel waterpas op een zo vlak mogelijk terrein. Controleer de aluminium caravanrail op scherpe punten. Indien aanwezig deze verwijderen, dit voorkomt beschadiging van het tentpees.

#Schuif de tochtstrook en de luifel door de caravanrail. Let goed op dat de luifel symmetrisch zit: aan beide zijde van de caravan moet de afstand van het dak tot de grond even hoog zijn.

TIP: Behandel de tentrails met siliconenspray.



Afb.1

2

Leg het frame aan de hand van het frameschema voor uw caravan (zie frameschema). Monteer de Power-Grips en anderen frame accessoires aan het frame.

#Plaats de fix-on blokjes op het fix-on pees (**Afb.2**), begin met de midden- staander en bouw het frame verder uit naar de zijanten. Breng eerst de frontliggers op spanning en dan de dakliggers.

TIP: Sluit de tunnels met rits vast een klein stukje om de stokken.



Afb.2

3

Om de juiste schuimte van de zijwand te bepalen begint u met de zijwand af te spannen aan de achterzijde van de luifel. Het is belangrijk dat de aansluitdriehoek aan de onderzijde horizontaal staat (**NR.1**). (**NR.2**) is de passplit deze split is gemaakt om het model van de caravan sluitend te maken op de luifel. De passplit hoeft niet altijd strak te staan dit is verschillend per caravan. De staanders moeten naar buitengespannen worden zodat deze in lijn van de aansluitdriehoek staan. **TIP: Rits de zijwanden in de luifel en breng de rits ontlasting op spanning voordat u afspan!**



Afb.3

4

Zet de fixeervoetjes vast d.m.v. de bijgeleverde haringen. #Vanaf maat 10 worden er twee extra dakliggers mee geleverd. De dakliggers plaatst u tussen de middelste en buitenste dakliggers in. Er zit een uitsparing in de tunnel met rits, hier kunt u uw dakligger op het boogframe laten aansluiten. (Let op uitsparingen zijn voor de dakliggers niet voor de power-grips).

TIP: Zorg er voor dat de power-grip altijd horizontaal in een tunnel zit.



Afb.4

5

Span de luifel na met een framespanner, deze kunt u verkrijgen bij REDA. Let op: niks forceren. Monteer de stormbanden op de hoeken van de luifel en span deze diagonaal naar buiten, doe dit ook aan de voorzijde van de luifel.

De luifel moet gedurende de vakantie periode en na storm, hevige wind of zware regenval altijd na gespannen worden. De luifel kan in het begin lekkage op de naden hebben, dit trekt altijd weg.



Afb.5

Belangrijke aandachtspunten:

- Maak alleen gebruik van de middelste stormbandbevestiging als de middenstaander in het frame geplaatst is.
- Gebruik de middenstaander als u uw voorwand in de luifel plaatst.
- De boogluifel is erg sterk en kan veel hebben, belangrijk is om niks te forceren.
- Span de luxe afspanbanden met RVS D-ring goed strak af. Deze moeten in lijn mee naar de grond worden afgespannen.
- Front en diepte spanning zijn van groot belang, zo voorkomt u waterzakken. Maak gebruik van een framespanner.
- Bij regenval raden wij aan de zijwanden in de luifel te ritsen, dit resulteert in meer dak spanning en voorkomt waterzakken.
- Span geen scheerlijnen aan de doorn van het frame.

Aanvullende handleidingen:

HO115 Handleiding onderhoud
HBF115 Handleiding boogframe

Attentie: Controleer uw luifel altijd voor vertrek, gebreken dienen direct gemeld te worden.