

Handleiding

Voor het opzetten van een REDA Easyshade Reisluifel

1

Zorg ervoor dat uw caravan waterpas staat en de poten zijn uitgedraaid. Controleer de tentrail op vuil en bramen. Plaats eerst de wielkastafdichting en de tochtstrook. Schuif het dak van de boogluifel door de caravanrail, zorg ervoor dat het dak gecentreerd in de rechte rail zit.

TIP: Leg het tenttapijt van tevoren uit zodat uw luifel niet beschadigt en of vervuild raakt.



2

Klik de boogdelen in elkaar, let op dat de markering van het middelste framedeel in het midden zit. Monteer de staanders en leg de dakliggers klaar. Plaats de boog tegen de caravan en sluit de buistunnel met rits om het frame. Beweeg het frame weg van de caravan en bevestig de middelste fix-on clip. Haak de middendakligger in de clip, monteer deze aan het frame en breng de dakligger licht op spanning.



3

Plaats de Fix-on clips in beide hoeken voor een optimale aansluiting en haak de laatste twee dakliggers in de linker en rechter fix-on clip (breng ze licht op spanning). Span de aansluit driehoeken aan de binnenzijde van de Easyshade horizontaal naar beneden (**afb. 3**). Span nu alle dakliggers op spanning.

Tip: Maak gebruik van een REDA framespanner!



4

Span de luxe afspanners op de achterzijde van de Easyshade naar buiten en breng deze goed op spanning. Stel de hoogte in van het frame met de verstelbare staanders, zorg dat de slikrand hoogte voor en achter gelijk is (**Afb. 4**). Span de luxe afspanners aan de voorzijde van de luifel af, zorg ervoor dat ze goed strak op spanning staan.

Tip: Let op bij het afspannen van de voorzijde dat het doek niet verschuift, de markering van het frame moet in het midden blijven.



5

Haak de trapspanners aan de ankerhaken en span deze af, span de trapspanners in lijn van de ankerhaken en zorg ervoor dat er voldoende spanning op staat. Rol de wings (wind driehoeken) uit en breng deze op spanning voor extra stabiliteit. Als u alle stappen zorgvuldig heeft doorlopen kunt u de optionele Mesh of FrontPRO voorwand plaatsen. Zorg dat u de rits van de voorwand goed in de rits van de luifel steekt. Rits de voorwand in de luifel en span hem af middels de trapspanners (**Afb. 5**).



Belangrijke aandachtspunten:

- De boogluifel is erg sterk en kan veel hebben, belangrijk is om niks te forceren.
- Span de luxe afspanbanden met RVS D-ring goed strak af. Deze moeten in lijn mee naar de grond worden afgespannen.
- Front en diepte spanning zijn van groot belang, zo voorkomt u waterzakken. Maak gebruik van een framespanner.
- Span geen scheerlijnen aan het frame.
- Als uw Easyshade nieuw is kan deze in het begin lekken, de materialen moeten nog uitzetten (dit trekt dicht).

Aanvullende handleidingen:

HO115 Handleiding onderhoud

Attentie: Controleer uw luifel altijd voor vertrek, gebreken dienen direct gemeld te worden.

Bekijk de opzet instructie ook via: https://www.youtube.com/watch?v=s-bMNS-_F3k of scan de QR Code:

