

Handleiding

Voor het onderhoud van uw voortent/luifel



Onderhoud: Reinigen

- * Veeg het (droge) tentdoek regelmatig schoon met een borstel, zodat het niet al te vuil wordt. De slikranden en ramen kunt u het beste schoonmaken met een spons en droge doek, die u alleen hiervoor gebruikt.
- * Laat vlekken in het tentdoek altijd goed drogen voor u ze verwijderd. Probeer het eerst met een borstel en als dit niet lukt met lauw water. Gebruik in ieder geval nooit tensiden (zeep) of anderen chemische middelen, want die tasten de waterafstotende eigenschappen van het tentdoek aan. Indien echt noodzakelijk kan een speciaal reinigingsmiddel voor het tentdoek worden gebruikt. Deze middelen zijn verkrijgbaar bij REDA of een van de 60 REDA dealers in Nederland.

Onderhoud: Schimmelvorming voorkomen

- * De voortent/luifel dient goed geventileerd te worden.
- * Bij voorkeur niet in de voortent/luifel koken, als het niet anders kan goed ventileren zodat condens kan verdampen.
- * Voor het inpakken van de gecoate voortent/luifel, de voortent/luifel schoonmaken met lauw water of reinigingsmiddel (zie bovenstaande kolom).
- * Pak de voortent/luifel altijd droog in.

Onderhoud: Algemene tips

- * Hang geen was of natte thee- en handdoeken in of over de voortent/luifel. Deze kunnen nog zeepresten bevatten, die overgedragen kunnen worden op het tentdoek, waardoor de waterafstotende eigenschappen van het tentdoek aangetast kan worden. Maak daarom dezelfde reden slikranden en grond-kuipzeil nooit schoon met een sopje.
- * Raak de voortent/luifel niet aan als u vette handen heeft (zonnebrandmiddel, crème), want vet kan de waterdichtheid aantasten.
- * Plaats geen stoelen en dergelijke tegen het tentdoek en raamfolie. Doorschuren kunnen beschadigingen ontstaan die kunnen leiden tot lekkage.
- * Raak het tentdoek niet aan tijdens regenbuien. Op plekken waar u het doek aanraakt, kan gemakkelijk water blijven 'hangen', waardoor de kans op lekkage toeneemt.
- * Rol de voortent/luifel niet nat op. Kan het niet anders, zorg dan dat de voortent/luifel zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 24uur, weer wordt uitgerold om te drogen.
- * De naden van de voortent/luifel kunnen in het begin lekken, dit gaat vanzelf over (de naden moeten uitzetten).
- * Verpak ringen, scheerlijnen, gordijnen, grondzeil en slikranden apart, dus niet in de zelfde zak als de voortent/luifel. Het grondzeil en slikranden kunnen stoffen bevatten die het tentdoek aantasten en de lijnen en ringen kunnen het tentdoek eveneens beschadigen.
- * Zorg er voor dat het raamfolie niet te strak is opgevouwen en geen contact maakt met ritsen, sluitingen en haakjes. Dit voorkomt schade aan het raam.

Wij hechten waarde aan uw mening!

Wij ontvangen graag uw feedback over onze diensten en producten zodat we ons aanbod en service continu kunnen blijven verbeteren. Heeft u een tip of heeft u vragen omtrent ons product? Stuur dan gerust een email naar info@redatenten.nl.

Tevreden over uw product? Deel het!

In de afgelopen 30 jaar hebben ontzettend veel leuke reacties ontvangen vanuit onze klanten, hier hechten wij veel waarde aan. Heeft u een leuke foto of zou u ons een review willen geven? Dat kan! Stuur uw foto naar info@redatenten.nl of deel uw ervaring op [facebook.com/REDAVOORTENTEN/](https://www.facebook.com/REDAVOORTENTEN/).

Een fijne vakantie toegewenst!



Pas op met vuur!

Formulier nr.
HO115